



**Душ дачный «Агроном»**  
из профильной оцинкованной трубы

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**



**длина – 0.88 м**  
**ширина – 0.88 м**  
**высота – 2.10 м**

## Уважаемый покупатель!

*Благодарим Вас за покупку дачного душа «Агроном», который прослужит не один год, при соблюдении требований по условиям эксплуатации.*

### ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка каркаса может привести к повреждению изделия.
2. При установке бака необходимо дополнительное крепление к каркасу подручными материалами (веревкой, проволокой и т. п.). В зимнее время бак необходимо снять и хранить в помещении.
3. При установке дачного душа необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить порчи сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

### Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
  - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
  - 2.3. при использовании не по назначению;
  - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
  - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

#### **Предприятие-изготовитель несет ответственность:**

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

**Изготовитель:** ООО «Микро-Системс технолоджи» инд. 220004, г.Минск, ул.К.Цеткин 18 тел гор./факс 2000380

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_  
(Наименование и печать)

# Инструкция по сборке

## 1. Описание изделия

Дачный душ «Агроном» предназначен для принятия водных процедур на приусадебном участке. Каркас душа изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 20×20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

## 2. Комплектация изделия

| № п/п | Наименование деталей  | Кол-во, шт | Отличительные особенности   |
|-------|---|------------|---|
| 1     | Задняя стенка каркаса, шир. 88 см   | 1          | Присутствует средняя поперечина.  |
| 2     | Левая боковая стенка каркаса, шир. 84 см                                      | 1          | Снизу приварены опоры для поддона. На средней поперечине отверстие для крючка.                  |
| 3     | Правая боковая стенка каркаса, шир. 84 см                                     | 1          | Снизу приварены опоры для поддона.  |
| 4     | Передняя стенка каркаса, шир. 88 см   | 1          | Просверлены отверстия для фурнитуры, по углам опоры для дверей. Отсутствует средняя поперечина. |
| 5     | Дверь, шир. 83 см   | 1          |   |
| 6     | Болт М6×50 мм с шайбой и гайкой   | 24         |   |
| 7     | Петля   | 2          |   |
| 8     | Завертка  | 1          |   |
| 9     | Крючок  | 1          |   |
| 10    | Саморезы 4,2 ×25 мм с оц. шайбой и резиновым уплотнителем (для поликарбоната) | 50         |   |
| 11    | Саморезы 4,2 ×19 мм (для петель и заверток)                                   | 12         |   |
| 12    | Деревянный поддон   | 1          |   |
| 13    | Т – образные ножки  | 4          |   |
| 14    | Сотовый поликарбонат*   | 7 кв. м    |   |
| 15    | Бак 130 л с лейкой*   | 1          |   |

\* возможна комплектация без сотового поликарбоната и бака

### 3. Порядок сборки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса болтами, согласно отверстиям.
- 3.2. Закрепите с помощью саморезов сотовый поликарбонат на каркасе душа. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.
- 3.3. Установите фурнитуру.
- 3.4. Прикрутите ножки к каркасу и забетонируйте их.
- 3.5. Уложите доски на выступающие части боковых стенок.

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

#### **Внимание!**

**При установке бака необходимо дополнительное крепление к каркасу подручными материалами (веревкой, проволокой и т. п.).**

**Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.**

---

*В связи с постоянным усовершенствованием дачных душей «Агроном», изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.*

*Продукция не подлежит обязательной сертификации*